



CZ Návod k obsluze

① Tlačítko POWER  pro změnu režimu světla. Možnost změny mezi světlem: silné - střední - slabé - blikáčka - vypnuto. Podržte tlačítko po dobu 3s pro přepnutí na červené taktické světlo. Opětovným stlačením změní na režim blikání a další vypne taktické světlo.

② Ovládací spínač pohybového senzoru . Stiskněte spínač, modrý indikátor svítí, bílá LED svítí silným světlem. Pak znovu stiskněte, bílá LED svítí slabým světlem. Pohyb (rukou) před senzorem rozsvítí světlo a další zhasne


Napájení:


Před nabitím produktu je třeba nejprve vypnout světlo LED, vložit nabíječku 5 V s portem USB do elektrické sítě. Jeden konec kabelu s konektorem microUSB vložte do zařízení a druhý konce USB do nabíječky. Červená kontrolka svítí během nabíjení. Změna kontrolky na zelenou znamená plné nabití produktu. To trvá obvykle kolem 4h.

Upozornění:

1. Používejte shodně s návodem
2. Samostatně nerozebírejte zařízení

SK Návod na obsluhu

① Tlačidlo POWER  pre zmenu režimu svetla. Možnosť zmeny medzi svetlom: silné - stredné - slabé - blikáčka - vypnuté. Podržte tlačidlo po dobu 3s pre prepnutie na červené taktické svetlo. Opätovným stlačením zmení na režim blikania a ďalšie vypne taktické svetlo.

② Ovládací spínač pohybového senzora . Stlačte spínač, modrý indikátor svieti, biela LED svieti silným svetlom. Potom znova stlačte, biela LED svieti slabým svetlom. Pohyb (rúk) pred senzorom rozsvieti svetlo a ďalšie zhasne

Napájanie:

Pred nabitím produktu je potrebné najprv vypnúť svetlo LED, vložiť nabíjačku 5 V s portom USB do elektrickej siete. Jeden koniec kábla s konektorom microUSB vložte do zariadenia a druhý konce USB do nabíjačky. Červená kontrolka svieti počas nabíjania. Zmena kontrolky na zelenú znamená plné nabitie produktu. To trvá zvyčajne okolo 4h.

Upozornenie:

1. Používajte zhodne s návodom
2. Samostatne nerozoberajte zariadenie