

Hudební kolotoč s projekcí 3v1 Infantino Návod k použití

(obrázky viz originální návod)

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uchovejte jej i pro budoucí potřebu.

Instalace

1. Stádium 1 (0-5 měsíců) - Hudební kolotoč
 - Použijte díly A+B+C+D+E+F
 - Postupujte dle obrázků 1+2+3+4
2. Stádium 2 (6-18 měsíců) - Noční lampička na postýlku s projektorem
 - Použijte díly A+D+E
 - Postupujte dle obrázku 1
3. Stádium 3 (18+ měsíců) - Noční lampička na noční stolek s projektorem
 - Použijte díl A
 - Postupujte dle obrázku 1

Použití

1. Přepněte tlačítko zapnutí do pozice "ON"
2. Vyberte si nastavení "Wake Up" nebo "Sleeping" (pokud si nevyberete nastavení do 1 minuty, výrobek se přepne do úsporného režimu Power Saving)

"Wake Up mode"

- 0-3 minuty: noční lampička "ON"
- 4-15 minut: hudba a noční lampička "ON"
- 16-20 minut: hudba, noční lampička, projektor a otáčení "ON"
- Power Saving režim

"Sleeping Mode"

- 0-10 minut: otáčení, hudba, projekce, noční lampička "ON"
- 11-20 minut: noční lampička "ON", ostatní funkce "OFF"
- Power Saving režim

Funkce

1. Výběr hudby nebo zvuků:
 - Obsahuje 6 melodií a 4 zvuky přírody
 - Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí další melodie / zvuku. Uslyšíte pípnutí, když nevybere žádná nastavení.
2. Hlasitost
 - Zvolte úroveň hlasitosti (6 úrovní včetně úplného ztišení)

Výměna baterií

Kolotoč vyžaduje 3xAAA baterie (LR03 alkalické). Baterie nejsou součástí výrobku.

Řešení problémů

Většina problémů má jednoduché řešení. Nejdříve zkontrolujte:

- zvuk je zapnutý ("ON")
- hlasitost je zapnutá
- jsou vybrané zvuky nebo melodie

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Baterie jsou vybité, vyměňte je• Hlasitost je nastavena příliš nízkou, zvýšte ji
Resetování výrobku	vyjměte na 10 sekund baterie.
Noční světlo nesvítí	zmáčkněte zvuk ON/OFF a klepněte na světýlko

Údržba:

Pouze otírejte vlhkým hadříkem, neponořujte do vody.

Výrobek musí být instalován dospělou osobou.

Před použitím odstraňte veškeré části obalů.

Kolotoč je určen pouze vizuální stimulaci. Odmontujte část s kolotočem, když se dítě začne zvedat na kolena a ruce. Nepřipojujte ke kolotoči žádné další šňůrky či úchyty.

Dovozce výrobků Infantino do ČR:

FOR BABY spol. s r.o.

Komerční park Nupaky, 251 01 Nupaky

Tel.: +420 244 402 665

www.forbaby.cz

forbaby@forbaby.cz



Hudobný kolotoč s projekciou 3v1 Infantino Návod k použití

(obrázky viď. originálny návod)

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uchovajte ho aj pre budúcu potrebu.

Inštalácia

1. Štádium 1 (0-5 mesiacov) - Hudobný kolotoč
 - Použite diely A+B+C+D+E+F
 - Postupujte podľa obrázkov 1+2+3+4
2. Štádium 2 (6-18 mesiacov) - Nočná lampička na postieľku s projektorom
 - Použite diely A+D+E
 - Postupujte podľa obrázku 1
3. Štádium 3 (18+ mesiacov) - Nočná lampička na nočný stolík s projektorom
 - Použite díl A
 - Postupujte podľa obrázku 1

Použitie

1. Prepňte tlačidlo zapnutia do pozície "ON"
2. Vyberte si nastavenie "Wake Up" alebo "Sleeping" (ak si nevyberiete nastavenie do 1 minúty, výrobok sa prepne do úsporného režimu Power Saving)

"Wake Up mode"

- 0-3 minúty: nočná lampička "ON"
- 4-15 minút: hudba a nočná lampička "ON"
- 16-20 minút: hudba, nočná lampička, projektor a otáčanie "ON"
- Power Saving režim

"Sleeping Mode"

- 0-10 minút: otáčanie, hudba, projekcia, nočná lampička "ON"
- 11-20 minút: nočná lampička "ON", ostatné funkcie "OFF"
- Power Saving režim

Funkcie

1. Výber hudby alebo zvuku:
 - Obsahuje 6 melódií a 4 zvuky prírody
 - Stlačte tlačidlo pre zapnutie ďalšej melódie / zvuku. Budete počuť pípnutie, keď nevyberiete žiadne nastavenie.
2. Hlasitosť
 - Zvoľte úroveň hlasitosti (6 úrovní vrátane úplného stíšenia)

Výmena batérií

Kolotoč vyžaduje 3xAAA batérie (LR03 alkalické). Batérie nie sú súčasťou výrobku.

Riešenie problémov

Väčšina problémov má jednoduché riešenie. Najskôr skontrolujte:

- zvuk je zapnutý ("ON")
- hlasitosť je zapnutá
- zvuky alebo melódie sú vybrané



PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none">• batérie sú slabé, vymeňte batérie• hlasitosť je nastavená príliš nízko, zvýšte ju
Resetovanie výrobku	Pokiaľ výrobok nefunguje správne, vyberte na 10 sekúnd batérie.
Nočné svetlo nesvieti	Pokiaľ nočné svetlo nesvieti, stlačte zvuk ON/OFF a klepnite na svetielko

Údržba:

Iba utierajte vlhkou handričkou, neponárajte do vody.

Výrobok musí byť inštalovaný dospelou osobou.

Pred použitím odstráňte všetky časti obalov.

Kolotoč je určený len na vizuálnu stimuláciu. Odmontujte časť s kolotočom, keď sa dieťa začne zdvíhať na kolená a ruky. Nepripájajte ku kolotoču žiadne ďalšie šnúrky či úchyty.

Dovozca výrobkov Infantino do ČR a SR:

FOR BABY spol. s r.o.

Komerční park Nupaky, 251 01 Nupaky

Tel.: +420 244 402 665

www.forbaby.cz

forbaby@forbaby.cz